

Cuidado



Notebook

Desconecte todos os cabos e periféricos antes de mover o notebook e o armazene em um lugar seco e seguro quando não estiver em uso.

Evite colocar objetos pesados em cima do notebook e não o utilize em superfícies macias, como em camas.



Desktop

Mantenha-o em um local com boa ventilação para evitar o superaquecimento

Certifique-se de que o gabinete do computador esteja fechado e bem fixado. Cuidado ao transportar, certifique-se de que todos os cabos estão desconectados.



Teclado e mouse

Evite derramar líquidos ou alimentos nos dispositivos.

Certifique-se de que os cabos não estejam danificados ou dobrados.

Armazene-os em um lugar seguro e longe do sol, quando não estiver em uso.

Use um *mousepad* para proteger a superfície do mouse.



Carregador

Use apenas carregadores compatíveis com seus dispositivos e desconecte-o quando não estiver em uso.

Não deixe o carregador em locais úmidos ou expostos ao sol e não dobre ou torça o cabo do carregador.

Não deixe o dispositivo conectado ao carregador por um período prolongado e desconecte-o do notebook antes de guardar na mochila.



Headset

Armazene-o em um local seguro quando não estiver em uso e não o deixe em locais úmidos ou expostos ao sol.

Evite enrolar o cabo do *headset* e certifique-se de que esteja conectado corretamente ao dispositivo, quando em uso.



Monitor

Mantenha o monitor em um local com boa ventilação para evitar o superaquecimento.

Armazene-o em um lugar seco e seguro quando não estiver em uso.

Limpeza

Para fazer a limpeza do notebook desligue e desconecte-o da tomada.

Limpe regularmente a tela com um pano macio e livre de poeira.

Para fazer a limpeza do *desktop*, desligue e desconecte da tomada.

Limpe o gabinete regularmente com um pano macio e livre de poeira.

Para limpeza, desconecte do notebook ou do computador.

Vire o teclado de cabeça para baixo e agite-o suavemente para remover a sujeira e os detritos que possam ter se acumulado entre as teclas.

Limpe regularmente com um pano macio e livre de poeira.

Desconecte o carregador da tomada e do notebook e utilize um pano macio e seco para remover o excesso de poeira e sujeira.

Desconecte o *headset* do computador ou de qualquer outro dispositivo e limpe regularmente com um pano macio e livre de poeira. Limpe delicadamente as partes externas, incluindo os alto-falantes, o microfone, as almofadas dos fones e a faixa para a cabeça.

Limpe regularmente a tela com um pano macio e livre de poeira.

Não pressione a tela com força ou use objetos pontiagudos para limpar.